





INSTRUCTIONS / MODE D'EMPLOI

HL-330



0688492 V2





Battery Installation

- * Remove top body by pushing while sliding it backward.
- * Insert two C size batteries in the base in correct polarity.
- * Carefully install batteries, ensuring proper polarity.
- * For best performance, do not mix new and old batteries.

Installation des piles

- * Enlevez la partie supérieure du boîtier en appuyant dessus tout en faisant glisser vers l'arrière.
- * Insérez deux piles du type C dans la partie inférieure du boîtier, en respectant la polarité.
- * Respectez la polarité des piles.
- * Evitez de mélanger nouvelles et anciennes piles.



Mounting & removing the light to from bracket

- * Mounting the bracket to the handlebar. Secure he bracket in position by tightening the screw as shown.
- * If the diameter of the handlebar is small, put the included rubber pad on the handlebar before mounting the bracket.
Cut the rubber pad to the proper length, so that the bracket suitably fits the size of the handlebar.
- * Slide the light onto the bracket from front until it clicks into position.
- * Remove the light by pulling the light forward while pushing the lever on the bracket.

Please be sure to securely attach the light to your bicycle.

If it becomes loose it may be dangerous.

Montage et dépose de la lampe

- * Montez le support sur le guidon. Fixez solidement le support en resserrant la vis comme il est illustré.
- * Si le diamètre du guidon est petit, mettez la garniture en caoutchouc incluse sur le guidon avant de monter le support.
Coupez la garniture en caoutchouc à la bonne longueur, ainsi le support s'adapte à la taille du guidon.
- * Glissez la lampe sur le support depuis l'avant de celui-ci, jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en position.
- * Enlevez la lampe en faisant glisser celle-ci vers l'avant, tout en appuyant sur le levier prévu sur le support.

S'assurer de bien attacher la lumière au vélo.

Il est dangereux de rouler avec une lumière qui n'est pas fixée solidement.

Operating the light

Fonctionnement de la lampe



Replacing the bulb

- * Tilt the bulb from the back of the reflector and remove it from the front of the reflector. Replace with a new bulb.
- * Do not touch the surface of the reflector when removing the bulb.

Remplacement de l'ampoule

- * Inclinez l'ampoule par l'arrière du réflecteur et enlevez-la par l'avant du réflecteur.
Installez une nouvelle ampoule.
- * Evitez de toucher la surface du réflecteur lors du remplacement de l'ampoule.